



Benötigte Materialien:

Rakel (Filz)

Wasserspülmittelgemisch



Unsere Label werden mit einer High - Tech Klebeschicht angefertigt. Diese ermöglicht auch bei sehr großen Formaten, völlig blasenfrei aufzukleben. Beginnen sie mit der Säuberung des Untergrundes.



Lösen Sie vorsichtig eine Ecke des Trägerpapiers und ziehen es im flachen Winkel Stück für Stück ab.

Damit Sie das Label genau positionieren und anlegen können, falten sie ein Stück des Trägerpapiers von oben nach unten.



Der Aufkleber kann nun vorsichtig mit einem Rakel, Spachtel oder Baumwolltuch auf den Untergrund gedrückt werden. Bitte beachten sie, das sie von der Mitte aus zu den Seiten blasenfrei streichen. Alternativ können Sie dies auch mit einem Tapezierroller mit fester Gummirolle andrücken.



Ziehen sie das Trägerpapier nun nach und nach weiter ab, bis das Label komplett auf dem Untergrund klebt.

